

Lasko

Quick Pairing Guide
For use with Lasko Alexa® Compatible Products

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates

Before we get started

Open up your Amazon Alexa® App and make sure you're logged into your account.

If you don't have the Amazon Alexa App installed on your phone, please download the app and login to your Amazon account.

Make sure that your fan is fully assembled and plugged into an electrical outlet.

A Zero Touch Setup

Press the power button and dark mode buttons for 5 seconds until seven segment display shows a rotating zero.

"Alexa, discover devices"

"Alexa, set First Fan Speed to Low"

"Alexa, turn First Fan On"

"Alexa, turn First Fan Off."

"Alexa, turn First Fan Oscillation On"

"Alexa, turn First Fan Display OFF"

SUCCESS! Proceed to option D for voice command instruction.

FAILURE! Proceed to option C for Alexa Connection.

B User Guided Setup with QR code

Press timer and dark mode buttons for 5 seconds until seven segment display shows a rotating zero.

"Alexa, discover devices"

"Alexa, set First Fan Speed to Low"

"Alexa, turn First Fan On"

"Alexa, turn First Fan Off."

"Alexa, turn First Fan Oscillation On"

"Alexa, turn First Fan Display OFF"

SUCCESS! Proceed to option D for voice command instruction.

FAILURE! Consult Alexa tech support for help with Alexa Connection.

C User Guided Setup without QR code

Resetting Device

Press the power button and dark mode buttons for 5 seconds until seven segment display shows a rotating zero.

"Alexa, discover devices"

"Alexa, set First Fan Speed to Low"

"Alexa, turn First Fan On"

"Alexa, turn First Fan Off."

"Alexa, turn First Fan Oscillation On"

"Alexa, turn First Fan Display OFF"

SUCCESS! Proceed to option D for voice command instruction.

FAILURE! Consult Alexa tech support for help with Alexa Connection.

D Alexa Voice Commands

Press the power button and dark mode buttons for 5 seconds until seven segment display shows a rotating zero.

"Alexa, discover devices"

"Alexa, set First Fan Speed to Low"

"Alexa, turn First Fan On"

"Alexa, turn First Fan Off."

"Alexa, turn First Fan Oscillation On"

"Alexa, turn First Fan Display OFF"

SUCCESS! Proceed to option D for voice command instruction.

FAILURE! Consult Alexa tech support for help with Alexa Connection.

E Troubleshooting

The default name of the product is **First Fan**. If you would like to change the name, please do so in the Alexa application.

Afterwards you will need to use the new name when attempting to execute a command.

Resetting Device

Press the power button and dark mode buttons for 5 seconds until seven segment display shows a rotating zero.

"Alexa, discover devices"

"Alexa, set First Fan Speed to Low"

"Alexa, turn First Fan On"

"Alexa, turn First Fan Off."

"Alexa, turn First Fan Oscillation On"

"Alexa, turn First Fan Display OFF"

SUCCESS! Proceed to option D for voice command instruction.

FAILURE! Consult Alexa tech support for help with Alexa Connection.

F We're here to help

Quick Pairing Guide
For use with Lasko Alexa® Compatible Products

Visit Lasko.com for Troubleshooting, Videos and FAQ.
Remember to Register your Product for Updates on Models.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lasko® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CUSTOMER SERVICE
Toll-Free (800) 233-0268. Email: Producthelp@lasko.com
Our Customer Service team is available to assist you with product and service questions, and replacement parts.
They can be reached Monday through Friday, 8 am - 5 pm Eastern.
Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).
Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Please do not send product to this location) www.lasko.com

Lasko®

Guía rápida de emparejamiento

Para usar con productos compatibles con Lasko Alexa®

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Antes de comenzar

Abra su aplicación Amazon Alexa® y asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta.

Si no tiene la aplicación Amazon Alexa instalada en su teléfono, descárguela e inicie sesión en su cuenta de Amazon.

Asegúrese de que su ventilador esté completamente ensamblado y enchufado a un tomacorriente.

Abra su aplicación Amazon Alexa® y asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta.

Si no tiene la aplicación Amazon Alexa instalada en su teléfono, descárguela e inicie sesión en su cuenta de Amazon.

Asegúrese de que su ventilador esté completamente ensamblado y enchufado a un tomacorriente.

A Configuración sin intervención

"Alexa, descubre dispositivos"

"Alexa, pon la velocidad del primer ventilador firme en 1"

"Alexa, enciende el primer ventilador".

"Alexa, apaga la primera oscilación del ventilador"

"Alexa, apaga la pantalla del primer ventilador"

iCORRECTO! Continúe con la opción D para conocer las instrucciones de comando de voz.

iERROR! Consulte al soporte técnico de Alexa para obtener ayuda con la conexión de Alexa.

B Configuración guiada por el usuario con código QR

Presione el botón de encendido y el botón de modo oscuro durante 5 segundos hasta que la pantalla de siete segmentos muestre un cero giratorio.

"Alexa, pon el temporizador del primer ventilador firme en 1"

"Alexa, establece la velocidad del primer ventilador al mínimo".

"Alexa, configura la cuenta regresiva del primer ventilador o el temporizador de reposo o la configuración del temporizador en 1".

"Alexa, establece la velocidad del primer ventilador en 1" (o 2,3,4 o 5)

"Alexa, activa la primera oscilación del ventilador"

"Alexa, apaga la primera oscilación del ventilador"

iCORRECTO! Continúe con la opción D para conocer las instrucciones de comando de voz.

iERROR! Consulte al soporte técnico de Alexa para obtener ayuda con la conexión de Alexa.

C Configuración guiada por el usuario sin código QR

Restablecimiento del dispositivo

El nombre predeterminado del producto es **First Fan** (primer ventilador). Si desea cambiar el nombre, hágalo en la aplicación Alexa. Luego, deberá usar el nuevo nombre cuando intente ejecutar un comando.

Abra la aplicación Alexa y seleccione la pestaña "Devices" (Dispositivos). Busque la categoría **fan** (ventilador) y selección Lasko. Siga las instrucciones de la aplicación y seleccione "**Don't have barcode**" (No tengo código de barras).

¿No puede conectarse?

No tengo una cuenta de Amazon Alexa o Amazon

La siguiente función solo está disponible a tiempo, una vez que compre su producto a través de su cuenta de Amazon.

La pantalla de 7 segmentos se iluminará en el sentido de las agujas del reloj continuará hasta que la unidad se configure correctamente o se agote el tiempo de configuración.

Probó todos los métodos de configuración y aún NO PUEDO agregar mi ventilador a Alexa. Siga las instrucciones a continuación y luego comience desde el paso B de la Configuración guiada por el usuario con código QR.

Si la configuración es exitosa, la animación en el sentido de las agujas del reloj se detendrá y un "0" parpadeará en la pantalla.

Si la configuración es exitosa, la animación en el sentido de las agujas del reloj se detendrá y un "0" parpadeará en la pantalla 3 veces.

Si la configuración no se completa correctamente, la animación en el sentido de las agujas del reloj se detendrá y una "E" parpadeará en la pantalla 3 veces.

Espera a que su altavoz confirme que ha encontrado su ventilador y está conectado correctamente.

Ya sea que el emparejamiento haya sido exitoso o no se haya completado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad actual.

Si la configuración no se completa correctamente, la animación en el sentido de las agujas del reloj se detendrá y una "E" parpadeará en la pantalla 3 veces.

Cuando enchufe mi ventilador por primera vez, veo un CERO (0) en la búsqueda.

Ya sea que el emparejamiento haya sido exitoso o no se haya completado, la pantalla volverá a mostrar la velocidad actual.

Agregué mi ventilador y luego dejó de funcionar con mi Alexa

Hay algunas cosas que podrían estar causando este problema:

iCORRECTO! Continúe con la opción D para conocer las instrucciones de comando de voz.

iERROR! Consulte al soporte técnico de Alexa para obtener ayuda con la conexión de Alexa.

D Comandos de voz de Alexa

Presione el temporizador y el botón de modo oscuro durante 5 segundos hasta que la pantalla de siete segmentos muestre un cero giratorio.

"Alexa, pon la velocidad del primer ventilador firme en 1"

"Alexa, configura la cuenta regresiva del primer ventilador o el temporizador de reposo o la configuración del temporizador en 1".

"Alexa, establece la velocidad del primer ventilador en 1" (o 2,3,4 o 5)

"Alexa, activa la primera oscilación del ventilador"

"Alexa, apaga la primera oscilación del ventilador"

iCORRECTO! Continúe con la opción D para conocer las instrucciones de comando de voz.

iERROR! Consulte al soporte técnico de Alexa para obtener ayuda con la conexión de Alexa.

E Resolución de problemas

Estamos aquí para ayudar

F Guía rápida de emparejamiento

Para usar con productos compatibles con Lasko Alexa®

Visite Lasko.com para conocer la resolución de problemas, videos y preguntas frecuentes. Recuerde registrar su producto para estar al tanto de las actualizaciones de los modelos.

El término Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas que son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por parte de Lasko® se efectúa bajo licencias. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Número gratuito (800) 233-0268. Correo electrónico: Producthelp@lasko.com

Nuestro equipo de Servicio al cliente está disponible para ayudarlo con preguntas sobre productos y servicios, y piezas de repuesto.

Se les pide contactar de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del este.

Tenga a mano su número de modelo, así como el tipo y estilo (ubicados en la parte inferior de su producto).

Departamento de Servicio al Cliente, 820 Lincoln Avenue, West Chester, PA 19380 (Por favor, no envíe productos a esta ubicación) www.lasko.com

Alexa QPG - NEUVO 12/22