

GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor, Guardian Technologies LLC garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra original. Para poder ser elegible para esta Garantía limitada, se requiere presentar el recibo original de la venta o un comprobante de compra sustituto comparable que lleve la fecha de la compra original. Consulte la caja original del producto o la página del producto/modelo específico en el sitio web de Guardian Technologies para consultar la duración de la garantía de su modelo en particular. Esta garantía aplica solamente para el comprador original de este producto, a partir de la fecha original de compra. Esta garantía cubre únicamente los productos comprados a distribuidores autorizados.

Esta garantía aplica para reparaciones o reemplazos de productos con defectos en el material o en la mano de obra. Esta garantía no aplica para los daños que se deriven del desgaste inusual; el uso comercial, abusivo, irrazonable, o daños suplementarios. Esta garantía no cubre los daños que se deriven de reparaciones no autorizadas, o de algún uso que no esté de acuerdo con este manual de instrucciones. Los defectos que se deriven del uso y desgaste normales no se considerarán defectos de fábrica bajo esta garantía.

Si durante el período de garantía se detecta que el producto está defectuoso, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. Guardian Technologies LLC deberá realizar todas las reparaciones de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado de los EE.UU.)

Para presentar un producto para garantía, la máquina completa se debe enviar, con el envío pagado con anterioridad, a Guardian Technologies LLC. El envío debe contener la información completa, que incluye: el problema, el número de modelo del producto, el día de la compra y una copia del recibo de compra original, junto con su nombre, dirección y teléfono (correo electrónico opcional). Envíe el producto para devolución a: Servicio al cliente, a la siguiente dirección. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede llamar a la línea telefónica gratuita indicada más adelante.

EE.UU. y Canadá
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900
www.guardiantechnologies.com

Visite www.guardiantechnologies.com para registrar su producto. Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar un servicio superior a nuestros clientes; sin embargo, el envío de la tarjeta de garantía es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente.


Se pueden obtener copias adicionales al acceder directamente a nuestro sitio web para imprimirlas, o al llamar al departamento de servicio al cliente.



Este producto ha sido sometido a pruebas y cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, Parte 18, correspondiente a la interferencia de Radio/TV/Comunicaciones. Aunque ha sido probado, aun así puede afectar estos dispositivos. Si observa que el humidificador crea interferencia, ponga el dispositivo o el humidificador aparte. Realice únicamente el servicio de mantenimiento indicado en este manual. Otro tipo de mantenimiento y servicio puede provocar interferencia perjudicial y anular el cumplimiento requerido por la FCC.



USE & CARE INSTRUCTIONS



Ultrasonic Aromatherapy Essential Oil Diffuser

Model No. SPA101
1-Year Limited Warranty
www.guardiantechnologies.com
1.866.603.5900
REV0318

English E - 1
French F - 1
Spanish S - 1

Date Purchased
month _____
year _____

Essential Oils available for
your diffuser at: www.guardiantechnologies.com

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS

Failure to comply with the warnings listed below may result in electric shock or serious injury.



This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

WARNING: THE CORDS, WIRES AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAIN CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER USING. (CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS PROPOSITION 65)

- CAUTION: To reduce the risk of severe burns, keep this product out of reach of children and pets.
- Disassembly, repair or remodeling by an unauthorized person may result in serious harm and will void the manufacturer's warranty.
- Always place this diffuser on a firm, flat & level surface. This diffuser may not work properly on an uneven surface.
- Do not place this product on cloth, carpet, or an absorbent surface. This may block air inlet.
- This product releases mist. Do not place this diffuser directly on wood furniture, flooring or any surfaces that could be damaged by water. Manufacturer does not accept any liability for damage in the case of the unit being placed incorrectly.
- Do not use if plug is damaged or loose.
- Before filling or cleaning the unit, make sure it is unplugged.
- Once the diffuser has been plugged in, do not tilt or move the unit.
- Do not remove the water tank from the unit while it is on.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not excessively bend, twist, pull or damage the power cord.
- Avoid placing this product where the humidity spout is pointed directly at an object or person.
- Do not inhale the mist/vapor expelled from the product or drink water from the tank.
- Do not fill the water tank with hot or boiling water.
- Do not use this product in direct sunlight or near a heat source such as a stove, heater or radiator.
- If the water tank becomes cracked or damaged, do not use.
- Do not keep this product running for an extended period of time.
- Unplug the cord when unit is not in use for an extended period of time and/or when no one is home.
- Do not keep water in the tank when not in use for an extended period of time.
- Do not clean the unit, water tank or water reservoir with detergents or chemicals of any kind.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead or lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Do not use this product near any other electronic device.
- Do not cover the spray spout at any time during use. Do not put anything on or in the tank.
- IMPORTANT: Neither humans nor animals can hear the high frequency vibrations.
- When unplugging from outlet, hold diffuser securely.
- Do not place cord over objects.
- Do not get water in or on the power cord where it connects to the product. Do not use near a sink.
- Do not touch the water tank during operation.
- Do not submerge the unit in water or pour water on the unit or in the humidity spout.
- When emptying water from water tank, pour on drain side.
- Do not cover the spout with cloth or hand and do not use without the spout.
- Use clean or distilled water in tank. Hard water areas will require more frequent cleaning.


USE OF ESSENTIAL OIL

Please follow the recommendations listed below for the proper use of essential oil to avoid causing malfunction/damage to the product or cause harm to the users.

- Do not directly apply undiluted oil on to your skin or swallow it.
- Do not allow the oil to come in contact with your skin, wash it off with water. Should you swallow it, seek medical help immediately.
- The water tank and tank cover are made of oil-proof materials. Other parts may be dissolved by some oil components. Take care not to spill them outside the water tank.
- Certain aroma oils are not very soluble in water and tend to remain in the water tank. Therefore, clean the water tank regularly.
- Clean the water tank for every oil change. If the oil previously used is not completely removed, the aroma mixture may release an offensive odor or may have residue forming.
- Ensure the oil does not get into your eyes. Should it happen, wash your eyes immediately with water. Consult a doctor should irritation persist.
- If you feel unwell while using this product, turn off device immediately.
- Pregnant women, elderly people, young children or people with chronic diseases may be more sensitive to scent. If they feel unwell, stop using immediately.
- Store essential oil in a dark cool place with cap tightly closed and out of reach of children and pets.

Stop using your diffuser and contact your physician if you have respiratory symptoms which you believe are associated with periods of use of your home diffuser, even if you are following maintenance directions.

PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARTS



FEATURE HIGHLIGHTS

- This decorative and unique ultrasonic aroma diffuser generates a subtle, pleasing aromatherapy mist.
- Aromatherapy – Enjoy the ultimate aromatherapy experience in your home or office using essential oils. The advanced Ultrasonic Technology used produces vibrations at high frequency turning the water into mist creating a soothing atmosphere. This diffuser is safe to use and does not contain any heating elements.
- Color changing LED lighting provides options to turn on/off to use as a night light or enhance your mood.

DIRECTIONS FOR USE

SET UP

Select a firm, level, flat locations – at least 6 inches (15 cm) from any wall or object for proper air flow. Place the diffuser on a water-resistant surface, as water can damage furniture and some flooring. Do not place directly on carpet, towels, blankets or other absorbent surfaces. Keep the unit away from any electronics sensitive to water.

Guardian Technologies will not accept responsibility for damage caused by water spillage.

FILLING

Make sure unit is unplugged.

1. Separate the top cover from the main body of the unit.
2. Remove the inner water tank cover.
3. Using standard water, use the measuring cup to fill the water into the water tank. DO NOT fill the water beyond the MAX level mark of measuring cup. Diffuser will not work if filled beyond the MAX level.

Important: DO NOT attempt to fill water into the diffuser without removing the top cover.

4. Add 3-5 drops of essential oil.
5. Return the inner water tank cover.
6. Return the top cover.
7. Connect the power adapter to the unit. Plug into electrical outlet.
8. Press the power button to turn the diffuser on.

Note: Depending on your preference, you may want to add more drops for a stronger scent.

Important: Additional oil drops may be needed during cycle to maintain aroma.

ADDITIONAL FUNCTIONS



1. Use the Power Button to turn the LED night light ON/OFF.
Press once: Diffuser ON/Night Light OFF
Press twice: Diffuser ON/Night Light ON
Press three times: Diffuser OFF/Night Light OFF
2. **Auto Shut Off:** When the unit water level is too low, it will automatically shut off.

AFTER EACH USE

1. Turn the device OFF and unplug the unit from the electrical outlet. Lift off the top cover and the inner water tank cover.
2. Drain and rinse the water tank thoroughly to remove any sediment and dirt. Wipe clean and dry with a clean soft cloth or paper towel.
3. Remove water and clean the water tank after each use. If oil residue or the previous scent remains in the tank, then deep clean by adding a mixture of 1 tsp. white vinegar and 1 tsp. water. Let solution stand for 5 minutes. Clean with a soft brush, empty and rinse thoroughly with water.

IMPORTANT: Do NOT fill with HOT water as this may cause leaking. Remove the water from the tank when the diffuser is not in use.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE MOTOR HOUSING YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY AND CAUSE DAMAGE TO THE DIFFUSER OR PERSONAL INJURY.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
Water vapor not produced.	Power Plug: Unplug and then try again. Power Failure: When the power is returned, try again.
Air blows, but water vapor is not produced.	Excessive Water: Remove a certain amount of water from the tank.
The diffuser mist has a bad smell.	Poor maintenance of dirty water: Clean the product thoroughly, and fill it with fresh water.
Unit has stopped working.	No or low water. Unplug unit and refill tank.
Water is accumulating outside of unit or area surrounding unit.	Unit not level and water is accumulating. Unplug and place on level surface. Raise unit on a water-resistant level surface 2-3 feet off of floor.
Increased noise level.	Unit must be placed on a flat, level, hard surface, Make sure it is NOT placed on a soft absorbent surface.
Water vapor, but no scent.	Add more drops of oil mid-cycle.



Aromatherapy essential oils can be purchased at www.guardiantechnologies.com

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. In order to be eligible for this Limited Warranty, an original sales receipt or comparable substitute proof of purchase bearing the date of original purchase is required. Refer to the original product carton or specific product/model page on the Guardian Technologies website for warranty length for your particular model. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty covers product purchased from authorized distributors only.

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in materials or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from unusual wear, commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. This warranty does not cover damage from unauthorized repairs or from any use not in accordance with the instruction manual. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. All warranty repairs must be completed by Guardian Technologies LLC. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A.)

To submit product under warranty the complete machine must be delivered pre-paid to Guardian Technologies LLC. Please include complete information including: the problem, the model number of the product, the day of purchase, and a copy of the original sales receipt along with your name, address, and telephone (email optional).

Address returns to the attention of: Customer Service, at the address below.
Additional questions or comments can be made toll free to the number listed below.

USA and Canada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900
www.guardiantechnologies.com

Please go to www.guardiantechnologies.com to register your product. We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting the warranty registration is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above.


Additional copies of the instruction manual can be obtained by accessing and printing directly from our website or calling customer service.



This product has been tested and complies with the requirements for Federal Communications Commission, Part 18 for Radio/TV/Communication interference. Although tested, it may affect these devices. If the humidifier is found to interfere, separate the device and/or the humidifier. Conduct only the user maintenance found in this manual. Other maintenance and servicing can cause harmful interference and can void the required FCC compliance.



UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Diffuseur d'huiles essentielles d'aromathérapie à ultrasons

Modèle n° SPA101

Garantie limitée de un (1) an.

www.guardiantechnologies.com

1.866.603.5900

REV0318

Anglais E - 1

Français F - 1

Espagnol S - 1

mois _____

année _____

Huiles Essentielles disponibles pour votre diffuseur à:
www.guardiantechnologies.com

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVERTISSEMENTS

Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessous peut provoquer une décharge électrique ou des blessures graves.



Ce produit doit être utilisé en conformité avec les directives indiquées dans le présent manuel. De graves blessures peuvent résulter d'un usage du produit autre que celui indiqué dans le présent manuel.

AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ÉLECTRIQUES ET/OU CÂBLES FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB, RECONNUS PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ GÉNÉRIQUE. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS TOUTE UTILISATION. (CODE DE RÉGLEMENTATION DE LA CALIFORNIE – PROPOSITION 65).

- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de brûlures graves, gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Le démontage, la transformation ou la réparation de l'appareil par une personne non autorisée peuvent engendrer de graves blessures et annuleront la garantie du fabricant.
- Installez toujours ce diffuseur sur une surface de niveau, plane et stable. Ce diffuseur peut ne pas fonctionner correctement sur une surface irrégulière.
- N'installez pas l'appareil sur du tissu, de la moquette ou une surface absorbante, car cela pourrait en obstruer l'entrée d'air.
- Cet appareil émet de la vapeur. Ne placez pas ce diffuseur directement sur des meubles ou un plancher en bois, ni sur des surfaces pouvant être endommagés par de l'eau. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage survenant à la suite du mauvais positionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise est endommagée ou desserrée.
- Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de remplir le réservoir d'eau.
- Lorsque le diffuseur est branché, ne l'inclinez pas et ne le déplacez pas.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.
- Ne manipulez pas la prise de l'appareil avec des mains mouillées.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le cordon d'alimentation de façon excessive.
- Évitez de placer cet appareil à un endroit où le bec de vaporisation est orienté directement vers un objet ou une personne.
- N'inhaliez pas la vapeur émise par cet appareil et ne buvez pas l'eau du réservoir.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude ni d'eau bouillante.
- N'utilisez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou près d'une cuisinière, d'un chauffe-eau ou d'un radiateur.
- N'utilisez pas l'appareil si le réservoir est fissuré ou endommagé.
- Ne laissez pas cet appareil fonctionner pendant une période prolongée.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée ou lorsque personne n'est à la maison.
- Ne laissez pas d'eau dans le réservoir lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne nettoyez jamais l'appareil ni le réservoir d'eau avec des détergents ou des produits chimiques, quels qu'ils soient.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un autre appareil électronique.
- Ne recouvrez jamais le bec de vaporisation pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne placez rien sur ou dans le réservoir.
- **IMPORTANT:** Ni les hommes, ni les animaux ne peuvent entendre les vibrations haute fréquence.
- Tenez fermement l'appareil lorsque vous le débranchez.
- Ne faites pas passer le cordon électrique par-dessus des objets.
- Ne mouillez pas le cordon d'alimentation, ni la prise de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil près d'un évier.
- Ne touchez pas le réservoir d'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil et ne versez pas d'eau sur l'appareil ni sur le bec de vaporisation.
- Videz toujours l'eau du réservoir du côté de l'orifice d'évacuation.
- Ne recouvrez pas le bec de vaporisation avec un chiffon ou avec votre main, et n'utilisez jamais l'appareil sans le bec de vaporisation.
- Utilisez toujours de l'eau douce ou distillée dans le réservoir l'eau. Dans les régions où l'eau est dure, un nettoyage plus fréquent sera nécessaire.

UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES

S'il vous plaît suivre les recommandations énumérées ci-dessous pour la bonne utilisation de l'huile essentielle pour éviter de provoquer un dysfonctionnement/endommager le produit ou causer des dommages aux utilisateurs.


- N'appliquez pas directement d'huile non diluée sur votre peau et n'avalez pas cette huile.
- Ne pas laisser l'huile d'entrer en contact avec votre peau, lavez à l'eau. En cas d'ingestion, demandez immédiatement de l'aide médicale.
- Le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir sont conçus de matériaux résistants à l'huile. D'autres pièces peuvent être dissoutes par certains composants d'huile. Prenez soin de ne pas les déverser à l'extérieur du réservoir d'eau.
- Certaines huiles aromatiques ne sont pas très solubles dans l'eau et ont tendance à rester dans le réservoir d'eau. Par conséquent, nettoyez le réservoir d'eau sur une base régulière.
- Nettoyez le réservoir d'eau à chaque changement d'huile. Si l'huile précédemment utilisée n'est pas complètement retirée, le mélange d'arômes peut libérer une odeur désagréable ou causer la formation de résidus.
- Assurez-vous que l'huile n'entre pas en contact avec vos yeux. Si cela devait se produire, lavez immédiatement vos yeux avec de l'eau. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation de cet appareil, éteignez-le immédiatement.
- Les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent être plus sensibles à l'odeur. S'ils se sentent mal, arrêtez immédiatement l'utilisation de l'huile.
- Entrez l'huile essentielle dans un endroit frais et sombre avec le capuchon bien serré et hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Arrêtez d'utiliser votre diffuseur et contactez votre médecin si vous avez des problèmes respiratoires que vous croyez associés aux périodes d'utilisation de votre diffuseur maison, même si vous suivez les directives de maintenance.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du plomb et des composés de plomb, qui sont reconnus par l'État de la Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales, ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL ET



CARACTÉRISTIQUES

- Ce diffuseur d'arômes à ultrasons décoratif et unique génère un subtil, agréable aromathérapie brouillard.
- Aromathérapie- Profitez de l'ultime expérience d'aromathérapie dans votre demeure ou au bureau grâce aux huiles essentielles. La haute technologie ultrasonique utilisée produit des vibrations à haute fréquence changeant l'eau en vapeur, créant ainsi une atmosphère apaisante. L'utilisation de ce diffuseur est sécuritaire et il ne contient aucun élément chauffant.
- Le système d'éclairage DEL aux couleurs changeantes peut être désactivé pour servir de veilleuse ou activé pour apaiser votre esprit.

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION

Choisissez un endroit à la surface de niveau, plane et stable, à 15 cm (6 po) au moins de tout mur ou de tout objet pour assurer une bonne circulation d'air. Installez le diffuseur sur une surface imperméable, puisque la vapeur d'eau peut endommager les meubles et certains planchers. N'installez pas l'appareil directement sur du tapis, des serviettes, des couvertures ou toute autre surface absorbante. Gardez l'appareil loin de tout composant électronique sensible à l'eau. **Guardian Technologies décline toute responsabilité pour tout dommage causé par de l'eau renversée.**

REPLISSAGE

Vérifiez que l'appareil est débranché.

1. Dégagez le couvercle du haut du corps principal de l'unité.
2. Retirez le couvercle intérieur du réservoir d'eau.
3. À l'aide de l'eau du robinet, utilisez la tasse à mesurer pour remplir le réservoir d'eau avec de l'eau. **NE PAS** remplir au-delà de la marque de niveau MAX de la tasse à mesurer. Le diffuseur ne fonctionnera pas si vous remplissez au-delà de la marque de niveau MAX. **Important: Ne PAS essayer de remplir le diffuseur d'eau sans retirer le couvercle du haut.**
4. Ajoutez de 3 à 5 gouttes d'huile essentielle. **Important: Évitez d'ajouter trop de gouttes d'huile.**
5. Retournez le couvercle intérieur du réservoir d'eau.
6. Retournez le couvercle supérieur.
7. Branchez l'adaptateur de courant dans l'appareil. Branchez dans une prise électrique.
8. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre en marche le diffuseur. **Pointe:** Selon votre préférence, vous voudrez peut-être ajouter plus de gouttes pour un parfum plus fort. **Important: Les gouttes d'huile supplémentaires peuvent être nécessaires au cours du cycle de maintenir l'arôme.**

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



- Utilisez le bouton de mise en marche pour mettre en marche et arrêter la veilleuse à DEL.
Une seule pression: Diffuseur en marche/Veilleuse arrêtée
Deux pressions: Diffuseur en marche/Veilleuse en marche
Trois pressions: Diffuseur arrêté/Veilleuse arrêtée
- Arrêt automatique:** Hors lorsque le niveau d' eau de l'unité est trop faible, il sera automatiquement coupé.

APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Éteignez l'appareil (ARRÊT) et débranchez-le de la prise électrique. Soulevez le couvercle extérieur puis le couvercle intérieur du réservoir d'eau.
- Videz et rincez à fond le réservoir d'eau pour retirer tout sédiment et saleté. Nettoyez et séchez à fond avec un chiffon doux propre ou une serviette de papier.
- Enlevez l'eau et nettoyez le réservoir d'eau après chaque utilisation. Si des résidus de pétrole ou de l'odeur précédente reste dans le réservoir, puis un nettoyage en profondeur en ajoutant mélange de 1 c. de vinaigre blanc et 1 c. eau. Laisser agir pendant 5 minutes. Nettoyer avec une brosse douce, vide et rincer abondamment avec de l'eau.

IMPORTANT: Ne PAS remplir avec de l'eau CHAUDE car cela peut provoquer une fuite. Enlevez l'eau du réservoir lorsque vous n'utilisez pas le diffuseur.

REMARQUE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME QUEL QU'IL SOIT, NE TE D'OUVRIRE VOUS-MÊME LE COMPARTIMENT DU MOTEUR. AGIR DE LA SORTE RISQUE D'ANNULER VOTRE GARANTIE, D'ENDOMMAGER LE DIFFUSEUR OU DE CAUSER DES BLESSURES. NTEZ PAS

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune vapeur d'eau n'est produite.	Prise d'alimentation: débranchez l'appareil et rebranchez-le pour réessayer. Panne de courant: réessayez une fois la panne terminée.
L'air circule, mais aucune vapeur n'est émise.	Trop d'eau: retirez un peu d'eau du réservoir.
La vapeur du diffuseur émise a une mauvaise odeur.	Piètre entretien ou eau croupie: nettoyez à fond l'appareil et remplissez-le d'eau douce.
L'appareil s'est arrêté.	Absence d'eau ou niveau d'eau trop bas. Débranchez l'appareil et remplissez le réservoir.
De l'eau s'accumule à l'extérieur ou autour de l'appareil.	L'appareil n'est pas de niveau et de l'eau s'accumule autour. Débranchez l'appareil et placez-le sur une surface de niveau. Élevez l'appareil sur une surface imperméable de 60 cm à 90 cm (de 2 pi à 3 pi) au-dessus du plancher.
Niveau de bruit accru.	L'appareil doit être placé sur une surface de niveau, plane et stable. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS placé sur une surface instable et absorbante.
La vapeur d'eau, mais pas d'odeur.	Ajouter plus de gouttes d'huile de mi-cycle.



Aromathérapie huiles essentielles peuvent être achetés à www.guardiantechologies.com

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que cet appareil est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat originale. Afin d'être admissible à cette Garantie limitée, un reçu de vente original ou une autre preuve d'achat substitut comparable portant la date de l'achat original est requis. Consultez la boîte de produit originale ou la page du produit/modèle spécifique sur le site Web de Guardian Technologies pour la période de garantie concernant votre modèle en particulier. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie couvre un appareil acheté uniquement auprès de distributeurs agréés.

Cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement du produit trouvé défectueux au niveau des matériaux ou de la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages découlant d'une usure inhabituelle, d'une utilisation commerciale, abusive ou déraisonnable ou de dommages additionnels. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des réparations non autorisées ou de toute utilisation non conforme avec le manuel des instructions. Les défaillances découlant d'une usure normale ne seront pas considérées des défauts de fabrication selon la présente garantie.

Si cet appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toutes les pièces défectueuses. Toute réparation couverte par la présente garantie doit être effectuée par Guardian Technologies LLC. La présente garantie vous donne certains droits juridiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits (les droits peuvent varier d'un État à l'autre aux États-Unis).

Pour faire valoir la présente garantie, l'appareil complet doit être envoyé en port payé à Guardian Technologies LLC. Veuillez inclure les renseignements complets, y compris : la nature du problème, le numéro de modèle, la date d'achat, et incluez vos nom, adresse et numéro de téléphone (courriel facultatif) ainsi qu'une copie du reçu de vente original. Retournez l'appareil à l'attention de : Customer Service, et à l'adresse indiquée ci-après. Adressez vos questions ou vos commentaires au numéro sans frais indiqué ci-après.

États-Unis et Canada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd.
Euclid, Ohio 44132
1 866 603-5900
www.guardiantechnologies.com

Veuillez vous rendre à www.guardiantechnologies.com pour enregistrer votre produit. Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte de garantie est facultatif et n'affectera en rien vos droits de faire valoir cette garantie en accord avec les conditions susmentionnées.


Des copies supplémentaires de ce manuel d'utilisation peuvent être obtenues sur notre site Internet puis imprimées, ou en appelant le service à la clientèle.



Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences requises selon la section 18 sur les interférences liées à la radio, à la télévision et autres appareils de communication de la Federal Communications Commission (FCC - Commission fédérale des communications). Bien que testé, cet appareil pourrait créer des interférences sur ceux susmentionnés. Si l'humidificateur provoque des interférences, écartez l'appareil et/ou l'humidificateur. Effectuez l'entretien uniquement suivant les indications fournies dans le présent manuel. Toute autre opération d'entretien ou de maintenance pourrait provoquer des interférences préjudiciables et annuler la conformité requise aux exigences de la FCC.



INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO



Aromaterapia Ultrasonico aceite esencial difusor

Modelo No. SPA101
Garantía limitada por 1 año
www.guardiantechnologies.com
1.866.603.5900
REV0318

Inglés E - 1
Francés F - 1
Español S - 1

Fecha de compra
mes _____
año _____

Aceites Esenciales disponibles para su difusor en:
www.guardiantechnologies.com

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS

El no cumplir las advertencias que se enumeran a continuación puede provocar un choque eléctrico o lesiones severas.



Debe usarse este producto sólo de acuerdo a las especificaciones descritas en este manual. Usarlo de una manera diferente a lo indicado puede ocasionar lesiones severas.

ADVERTENCIA: LOS CORDONES, ALAMBRES Y/O CABLES SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE INCLUYEN PLOMO O COMPUESTOS DE PLOMO, CONSIDERADOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USARLO. (CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE CALIFORNIA, PROPOSICIÓN 65)

- **PRECAUCIÓN:** Para disminuir el riesgo de quemaduras graves, mantenga este producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Desarmarlo, repararlo o remodelarlo por una persona no autorizada puede provocar daños severos y anulará la garantía del fabricante.
- Coloque siempre el difusor sobre una superficie dura, plana y nivelada. Es posible que este difusor no funcione adecuadamente si se coloca sobre una superficie dispareja.
- No coloque este producto sobre telas, alfombras, o una superficie absorbente, ya que podría bloquear la entrada de aire.
- Este producto emite neblina. No coloque este difusor directamente sobre muebles de madera, pisos o superficies que podrían dañarse con el agua. El fabricante no se hace responsable por daños en caso de que la unidad haya sido colocada de manera incorrecta.
- No lo utilice si el enchufe está dañado o suelto.
- Antes de llenar o limpiar la unidad, asegúrese de que esté desconectada.
- Una vez que haya conectado el difusor, no incline ni mueva la unidad.
- No retire el depósito de agua si la unidad está encendida.
- No tome el enchufe con las manos mojadas.
- No doble, tuerza, jale excesivamente ni dañe el cordón eléctrico.
- Evite colocar este producto de manera que la boquilla de humidificación apunte directamente a un objeto o persona.
- No inhale la neblina o vapor que emite este producto y tampoco beba el agua del depósito.
- No llene el depósito con agua caliente o hirviendo.
- No use este producto bajo la luz solar directa ni cerca de una fuente de calor, como una estufa, calentador o radiador.
- No lo use si el depósito de agua se agrieta o presenta daños.
- Evite que este producto funcione por un período prolongado.
- Desconecte el cordón cuando no use la unidad durante un período prolongado o cuando no se encuentre ninguna persona en la casa.
- No deje agua dentro del depósito cuando no use la unidad durante un período prolongado.
- No limpie la unidad, el depósito o tanque de agua con detergentes ni productos químicos de ningún tipo.
- No use este producto cerca de cualquier dispositivo electrónico.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Cuando lo use, no cubra la boquilla de humidificación en ningún momento. No coloque ningún objeto en el depósito o sobre él.
- **IMPORTANTE:** Tanto los seres humanos como los animales no pueden escuchar las vibraciones de alta frecuencia.
- Cuando lo desconecte del tomacorriente sostenga el difusor de manera segura.
- No coloque el cordón eléctrico sobre ningún objeto.
- No deje penetrar agua al cordón eléctrico ni sobre él, ni donde se conecta con el producto. No use este aparato cerca de un lavabo o fregadero.
- No toque el depósito de agua mientras está funcionando la unidad.
- No sumerja la unidad en agua ni vierta agua sobre ella ni en la boquilla de humidificación.
- Cuando vacíe el agua del depósito, viértala por el lado de drenaje.
- No cubra la boquilla de humidificación con tela ni con su mano, ni tampoco use el aparato sin esta boquilla en su sitio.
- Use sólo agua limpia o destilada para llenar el depósito. Las áreas donde se acumula agua dura deberán limpiarse con más frecuencia.

USO DE ACEITE ESENCIAL

Por favor, siga las recomendaciones que figuran a continuación para el correcto uso del aceite esencial para evitar causar un mal funcionamiento / daños en el producto o causar daño a los.

- No aplique el aceite sin diluir directamente en la piel, ni lo ingiera.
- Evite que el aceite entre en contacto con su piel, lávese con agua. Si llegara a ingerirlo, solicite ayuda médica de inmediato.
- El depósito de agua y la cubierta del mismo están hechos de materiales a prueba de aceite. Otras piezas pueden disolverse por algunos compuestos del aceite. Tenga cuidado de no derramar estos compuestos fuera del depósito de agua.
- Ciertos aceites de aroma no son muy solubles en agua y tienden a permanecer en el tanque de agua. Por eso debe limpiar el depósito de agua regularmente.
- Limpie el depósito de agua cada vez que cambie el aceite. Si el aceite usado con anterioridad no se elimina por completo, la mezcla de aromas podría emitir un olor desagradable o formar residuos.
- Asegúrese que no entre aceite en sus ojos. Si llegara a ocurrir, lave sus ojos con agua de inmediato. Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- Si siente malestar al usar este producto, apague inmediatamente el aparato.
- Las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas podrían ser más sensibles al aroma. Si sienten malestar, deben dejar de usarlo inmediatamente.
- Guarde el aceite esencial en un lugar oscuro y fresco con la tapa bien cerrada y fuera del alcance de los niños y mascotas.

Deje de usar el difusor y póngase en contacto con su médico si tiene síntomas respiratorios que considera que están relacionados con los periodos de uso del difusor para el hogar, aunque siga las indicaciones de mantenimiento.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen plomo, o compuestos de plomo, que son conocidos en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

ESPECIFICACIONES Y PARTES DEL PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- Este difusor de aroma por ultrasonido decorativo y único genera una sutil, agradable niebla aromaterapia.
- Aromaterapia - Disfrute la mejor experiencia de aromaterapia en su oficina o su hogar usando aceites esenciales. La tecnología ultrasónica avanzada produce vibraciones de alta frecuencia, convirtiendo el agua en neblina y creando una atmósfera calmante. Este difusor es seguro de utilizar y no contiene ningún elemento de calefacción.
- La iluminación proporciona opciones para usar la luz como luz nocturna o para mejorar su estado de ánimo

INSTRUCCIONES DE USO

ENSAMBLADO

Seleccione una superficie firme, plana y nivelada; al menos a una distancia de 15 cm (6 pulg.) de una pared u objeto para tener un flujo de aire adecuado. Coloque el difusor sobre una superficie resistente al agua, ya que el agua puede dañar los muebles y ciertos pisos. No coloque la unidad directamente sobre alfombras, toallas, cobijas u otras superficies absorbentes. Mantenga la unidad alejada de cualquier aparato electrónico sensible al agua. **Guardian Technologies no se hará responsable por daños ocasionados por derrames de agua.**

RELLENO

Asegúrese que la unidad esté desconectada.

1. Separe la cubierta superior del cuerpo principal de la unidad.
2. Retire la cubierta del depósito de agua interno.
3. Utilizando agua del grifo, use la taza medidora para llenar el depósito con agua. NO llene de agua más allá de la marca del nivel máximo de la taza medidora. El difusor no funcionará si se llena de agua más allá del nivel máximo.

IMPORTANTE: NO intente llenar el difusor con agua sin retirar la cubierta superior.

4. Agregue 3 a 5 gotas de aceite esencial.
- IMPORTANTE: Evite agregar demasiadas gotas de aceite.**
5. Vuelva a colocar la cubierta del depósito de agua interno.
6. Vuelva a colocar la cubierta superior.
7. Conecte el adaptador de corriente a la unidad. Conectar a un tomacorriente.
8. Oprima el botón interruptor para encender el difusor.

Punta: Dependiendo de su preferencia es posible que desee añadir más gotas de aroma fuerte.

Importante: Se pueden necesitar gotas de aceite adicionales durante el ciclo para mantener el aroma.

FUNCIONES ADICIONALES



- Use el botón interruptor para encender y apagar la luz LED nocturna.
Oprima una vez: Difusor encendido/Luz nocturna apagada
Oprima dos veces: Difusor encendido/Luz nocturna encendida
Oprima tres veces: Difusor apagado/Luz nocturna apagada
- Desconexión automática off:** Cuando el nivel de agua de la unidad es demasiado bajo, se apagará automáticamente.

DESPUÉS DE CADA USO

- Apague el dispositivo y desconecte la unidad del tomacorriente. Levante la cubierta superior y la cubierta del depósito de agua interno.
- Drene y enjuague meticulosamente el depósito de agua para eliminar el sedimento y la suciedad. Limpie bien y seque con un paño suave limpio o con toallas de papel.
- Vacíe el agua y limpie el depósito de agua después de cada uso. Si los residuos de aceite el olor anterior queda en el tanque, entonces limpieza profunda mediante la adición de mezcla de 1 cucharadita vinagre blanco y 1 cda. agua. Deje reposar la solución durante 5 minutos. Limpiar con un cepillo suave, vacía y enjuagar bien con agua.

IMPORTANTE: NO llene el depósito con agua CALIENTE, esto puede ocasionar fugas. Vacíe el agua del depósito cuando no use el difusor.

NOTA: SI ENCUENTRA ALGÚN PROBLEMA NO INTENTE ABRIR EL ALOJAMIENTO DEL MOTOR USTED MISMO. HACERLO PODRÍA ANULAR SU GARANTÍA Y PROVOCAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL DIFUSOR.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no produce vapor de agua.	Enchufe: Desconéctelo, vuelva a conectar e intente nuevamente. Interrupción del suministro eléctrico: Cuando se restablezca el servicio, intente nuevamente.
Sale aire pero no se produce vapor.	Cantidad excesiva de agua: Saque algo de agua del depósito.
La neblina del difusor despidе mal olor.	Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie la unidad meticulosamente y llénela de agua fresca.
La unidad dejó de funcionar.	Nada de agua o nivel bajo de agua. Desconecte la unidad y vuelva a llenar el depósito.
Se acumula agua fuera de la unidad o en el área alrededor.	La unidad no está bien nivelada y se acumula agua. Desconéctela y colóquela sobre una superficie nivelada. Eleve la unidad sobre una superficie nivelada resistente al agua de 60 cm a 90 cm (de 2 a 3 pies) por encima del piso.
Incremento del nivel de ruido.	La unidad debe colocarse sobre una superficie dura, plana y nivelada. Cerciórese de que NO esté colocada sobre una superficie suave absorbente.
El vapor de agua, pero sin aroma .	Añadir más gotas de la mitad del ciclo de aceite.



Aceites esenciales de aromaterapia se pueden comprar en www.guardiantechnologies.com